# Contents

1	Mo	tivation und Abgrenzung zur Thermodynamik	2
2	Gru 2.1 2.2 2.3	Indbegriffe Definition der Reaktionsgeschwindigkeit Formuliereung eines allgemeinen Geschwindigkeitsgesetz Die Molekularität	2
3	Ein	fache Geschwindigkeitsgesetze	9
	3.1	Reaktionen 0.Ordnung	
	3.2	Reaktionen 1.Ordnung	
	3.3	Reaktion 2.Ordnung	
		3.3.1 Variante 1	
	3.4		
		3.4.1 Unterscheidung in zwei grundlegende Messmethoden	
	3.5	Bestimmung der Reaktionsordnung	
		3.5.1 Integrationsmethode	
		3.5.2 Halbwertszeitmethode	
		3.5.3 Isolationsmethode	ç
		3.5.4 Methode der Anfangsgeschwindigkeit	(

## 1 Motivation und Abgrenzung zur Thermodynamik

Nutzen der Reaktionskinetik:

- I. Kenntnis über die Dauer einer Reaktion
- II. Möglichkeit die Reaktionsgeschwindigkeit zu beeinflussen
- III. Aufklärung von Reaktionsmechanismen

## 2 Grundbegriffe

### 2.1 Definition der Reaktionsgeschwindigkeit

Der Reaktionsfortgang einer allgemeinen chemischen Reaktion

$$|\nu_{\rm A}|A + |\nu_{\rm B}|B \longrightarrow |\nu_{\rm C}|C + |\nu_{\rm D}|D$$

Kann eindeutig über die Reaktionslaufzahl  $\xi$  beschrieben werden, es gilt:

$$d\xi = \frac{dn_A}{\nu_A} = \frac{dn_B}{\nu_B} = \frac{dn_C}{\nu_C} = \frac{dn_D}{\nu_D}$$

Für Reaktanten (Edukte) negativ, da sie wegreagieren, bzw. deren Stoffmenge abnimmt und für die Produkte positiv. Beziehungsweise mit  $c = \frac{n}{V}$ :

$$\frac{d\xi}{V} = \frac{d[A]}{\nu_A} = \frac{d[B]}{\nu_B} = \frac{d[C]}{\nu_C} = \frac{d[D]}{\nu_D}$$

 $\xi$ ist mit der Reaktionsvariablen xgemäß  $x=\frac{\xi}{V}$ verknüpft. Daher gilt:

$$dx = \frac{d[A]}{\nu_A} = \frac{d[B]}{\nu_B} = \frac{d[C]}{\nu_C} = \frac{d[D]}{\nu_D}$$

 $\xi$  und x ermöglichen es Änderungen von Stoffmengen bzw. Konzentrationen ohne Festlegung auf eine bestimmte Komponente zu formulieren.

Die Reaktionsgeschwindigkeit v entspricht der zeitlichen Änderung der Reaktionslaufzahl:

$$v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_A} \frac{d[A]}{dt} = \dots = \frac{1}{\nu_D} \frac{d[D]}{dt}$$

 $v \text{ in } \left[\frac{\text{mol}}{\text{l·s}}\right]$ 

### 2.2 Formuliereung eines allgemeinen Geschwindigkeitsgesetz

Elementarreaktionen laufen in einem Schritt ohne Zwischenstufen ab.

Für diese lässt sich das Geschwindigkeitsgesetz mithilfe eines Produkt Ansatzes formulieren.

$$v = k(T)[A]^{\alpha}[B]^{\beta} \dots$$

Die Exponenten  $\alpha, \beta, \dots$  nennen wir Partialordnung bezüglich der Reaktanten A,B,.... Die Summe

$$n = \alpha + \beta + \dots$$

heißt Gesamtordnung

Achtung: Die Reaktionsordnung und die Partialordnung sind experimentelle Größen. Sie haben in der Regel keinen Bezug zu den stöchiometrischen Koeffizienten. Nur für Elementarreaktionen kann  $\alpha = |\nu_A|$ ,  $\beta = |\nu_B|$  usw. angenommen werden. Bsp.

$$\begin{split} \mathbf{N_2O_{5(g)}} & \longrightarrow 2\,\mathbf{NO_{2(g)}} + \frac{1}{2}\,\mathbf{O_{2(g)}} \\ & c = k[\mathbf{N_2O_5}], \, n = 1 \\ & \mathbf{NO_{2(g)}} & \longrightarrow \mathbf{NO_{(g)}} + \frac{1}{2}\,\mathbf{O_{2(g)}} \\ & v = k[\mathbf{NO_2}]^2, \, n = 2 \end{split}$$

Es gibt auf Reaktionen für die der Begriff "Ordnung" nicht anwendbar ist. Bsp.:

$$H_{2(g)} + Br_{2(g)} \stackrel{k}{\rightleftharpoons} 2 HBr_{(g)}$$

$$v = \frac{k[H_2][Br_2]^{\frac{3}{2}}}{[Br_2 + k'[HBr]]}$$

k(T) ist die (Reaktions-)Geschwindigkeitskonstante

k(T) ist

I. Temperaturabhängig

II. unabhängig von der Konzentration

III. ihre Dimension (Einheit) hängt von der Reaktionsordnung ab.

#### 2.3 Die Molekularität

Chemische Reaktionen laufen über mehrere Einzelschritte, sogenannte Elementarreaktionen ab.

Die Zahl der Moleküle die an einem Einzelschritt beteiligt sind heißt Molekularität

Bsp.: Gesamtreaktion:

$$Hs + Br_2 \longrightarrow 2 HBr$$

Einzelschritte:

$$\operatorname{Br}_2 \longrightarrow 2\operatorname{Br}$$

 $\underline{\text{Ein}}$  Molekül zerfällt  $\rightarrow$  unimolekulare Reaktion.

$$Br + H_2 \longrightarrow HBr + H$$

Zwei Moleküle stoßen zusammen  $\rightarrow$  bimolekulare Reaktion

Achtung: Molekularität und Reaktionsordnung sind im Allgmeinen nicht identisch. Nur bei Elementarreaktionen stimmen sie überein. Die Reaktionsordnung ist eine experimentelle Größe, die Molekularität eine theoretische Größe.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Moleküle gleichzeitig zusammenstoßen nimmt mit deren Anzahl ab.

 $\hookrightarrow$  Tri- und höhermolekulare Reaktionen äußerst selten.

Hinweis: Bei Komplexeren Reaktionen wird häufig die Molekularität des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes als Molekularität der Reaktion bezeichnet.

#### 3 Einfache Geschwindigkeitsgesetze

#### 3.1 Reaktionen 0.Ordnung

Reaktionen die unabhängig von der Reaktionskonzentration sind.

Typisches Beispiel:

Katalytische Reaktionen bei denen der Reaktant im Überschuss vorliegt, z.B. Zersetzung PH3 an einem heißen W-Draht bei hohem Druck.  $A \xrightarrow{k} P$ 

Geschwindigkeitsgesetz:

$$v = \frac{1}{\nu_A} \frac{d[A]}{dt} = k$$

$$\begin{array}{l} \text{(hier:} \nu_A = -1) \\ v : \left[\frac{\text{mol}}{\text{l·s}}\right] \\ k : \left[\frac{\text{mol}}{\text{l·s}}\right] \end{array}$$

Zeitlicher Verlauf der Reaktantenkonzentration?

→ Lösung der Differentialgleichung:

- 1) Separation der Variablen
- 2) Integration

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_t$$

$$\int_{[A(t=0)]}^{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$[[A]]_{[A(t=0)]}^{[A]} = -k[t]_0^t$$

$$[A] - [A(t=0)] = -k(t-0)$$

Integriertes Geschwindigkeitsgesetz:

$$[A] = [A(t=0)] - kt$$

Die Halbwertszeit  $t_{\frac{1}{2}}$  ist häufig eine nützliche Größe, sie entspricht der Zeit nach der gerade die Hälfte der Ausgangskonzentration umgesetzt wurde. Für  $t_{\frac{1}{2}}$  gilt:  $[A] = \frac{[A(t=0)]}{2}$  Setzt man dies in das integrierte Geschwindigkeitsgesetz ein, so erhält man:

$$\frac{[A(t=0)]}{2} = [A(t=0)] - kt_{\frac{1}{2}}$$
 
$$f_{\frac{1}{2}} = \frac{[A(t=0)]}{2k}$$

#### Reaktionen 1.Ordnung 3.2

Linearer Zusammenhang zwischen Reaktantenkonzentration und Reaktionsgeschwindigkeit.

Typisches Beispiel: Radioaktiver Zerfall.

Reaktion:  $A \xrightarrow{k} P$ 

$$v = -\frac{d[A]}{dt}$$
$$= k[A]$$

Integration:

$$\int_{[A(t=0)]}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]} = -k \int_0^t dt$$
$$[\ln[A]]_{[A(t=0)]}^{[A]} = -k[t]_0^t$$
$$\ln[A] - \ln[A(t=0)] = -k(t-0)$$

Integriertes geschwindigkeitsgesetz:

$$\ln \frac{[A]}{[A(t=0)]} = -kt$$
$$[A] = [A(t=0)]e^{-kt}$$

Halbwertszeit  $t_{\frac{1}{2}}$  durch Einsetzen von  $[A] = \frac{[A(t=0)]}{2}$  in das integrierte Geschwindigkeitsgesetz bei Reaktionen 1. Ordnung, erhält man:

$$\begin{split} \frac{[A(t=0)]}{2} &= [A(t=0)]e^{-kt_{\frac{1}{2}}}\\ \ln[A(t=0)] &- \ln 2 = \ln[A(t=0)] - kt_{\frac{1}{2}}\\ t_{\frac{1}{2}} &= \frac{\ln 2}{k} \end{split}$$

Die Halbwertszeit von Reaktionen 1.Ordnung ist unabhängig von der Anfangskonzentration. Wie verändert sich die Produkt konzentration mit der Zeit?

$$A \xrightarrow{k} P$$

$$\begin{split} & \text{Für } t=0, \, [P]=0, \, [A]=[A(t=0)] \\ & \text{Für } t=t, \, [A]=[A(t=0)]-[P] \\ & v=\frac{1}{\nu_A}\frac{d[A]}{dt}=\frac{1}{\nu_B}\frac{d[P]}{dt}=k[A] \end{split}$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k([A(t=0)] - [P]) \text{ mit } \nu_P = 1$$

$$\int_0^{[P]} \frac{d[P]}{[A(t=0)] - [P]} = k \int_0^t dt$$

$$[-\ln([A(t=0)] - [P])]_0^{[P]} = k[t]_0^t$$

$$-\ln([A(t=0)] - [P]) + \ln([A(t=0)] - [0]) = k(t-0)$$

$$\ln \frac{[A(t=0)]}{[A(t=0)] - [P]} = kt$$

$$\frac{[A(t=0)]}{[A(t=0)] - [P]} = e^{kt}$$

$$[A(t=0)]e^{-kt} = [A(t=0)] - [P]$$

$$[P] = [A(t=0)](1 - e^{-kt})$$

## 3.3 Reaktion 2.Ordnung

#### 3.3.1 Variante 1

$$2 A \xrightarrow{k} P \nu_A = -2$$

Geschwindigkeitsgesetz:

$$-\frac{1}{2}\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$$
$$\frac{d[A]}{dt} = -2k[A]^2$$

 $k: [\frac{1}{\text{mol} \cdot \mathbf{s}}]$  Integration:

$$\int_{[A(t=0)]}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]^2} = -2k \int_0^t dt$$
$$\left[ -\frac{1}{[A]} \right]_{[A(t=0)]}^{[A]} = -2k[t]_0^t$$

Integriertes Geschwindigkeitsgesetz:

$$\frac{1}{[A]}-\frac{1}{[A(t=0)]}=2kt$$

Umformen nach [A]:

$$\begin{split} \frac{1}{[A]} &= 2kt + \frac{1}{[A(t=0)]} \\ &= \frac{2kt[A(t=0)] + 1}{[A(t=0)]} \\ [A] &= \frac{[A(t=0)]}{1 + 2kt[A(t=0)]} \end{split}$$

Nach der Halbwertszeit:

$$\begin{split} \frac{1}{\frac{[A(t=0)]}{2}} - \frac{1}{[A(t=0)]} &= 2kt_{\frac{1}{2}} \\ &\qquad \qquad t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2k[A(t=0)]} \end{split}$$

Umgekehrt proportional zur Anfangskonzentration Bsp.:

$$\begin{array}{l} 2\:I \longrightarrow I_2 \\ 2\:NOBr \longrightarrow 2\:NO + Br_2 \end{array}$$

### Variante 2

$$\mathrm{A^{+}B} \longrightarrow \mathrm{P}$$

Geschwindigkeitsgesetz:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A][B]$$

Variante 2a:

$$[A(t=0)] = [B(t=0)]$$

daraus folgt [A] = [B] zu jedem Zeitpunkt t

$$\Rightarrow \frac{d[A]}{dt} = -k[A]^2$$

integriertes Geschwindigkeitsgesetz:

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A(t=0)]} = kt$$
 
$$[A] = \frac{[A(t=0)]}{1 + [A(t=0)]kt}$$

Halbwertszeit:

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{k[A(t=0)]}$$

#### Merke:

Für eine Reaktion A —— Pn-ter Ordnung gilt:

$$t_{\frac{1}{2}}\tilde{k}^{-1}[A(t=0)]^{-(n-1)}$$

#### Variante 2b:

$$[A(t=0)] \neq [B(t=0)]$$

Geschwindigkeitsgesetz:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A][B]$$

Unter zur Hilfenahme der Reaktionsvariable x

$$[B] = [B(t=0)] - x$$

$$\text{Mit}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\gamma_A} \frac{d[A]}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = k([A(t=0)] - x)([B(t=0)] - x)$$

$$\frac{1}{[A(t=0)] - [B(t=0)]} \left( \int_0^x \frac{dx}{[B(t=0) - x]} - \int_0^x \frac{dx}{[A(t=0)] - x} \right)$$

$$= \frac{1}{[A(t=0)] - [B(t=0)]} \left( -\ln([B(t=0)] - x) + \ln[B(t=0)] + \ln([A(t=0)] - x) - \ln[A(t=0)] \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{[A(t=0)] - [B(t=0)]} \ln \left( \frac{[B(t=0)]([A(t=0)] - x)}{([B(t=0)] - x)[A(t=0)]} \right) = kt$$

[A] = [A(t=0)] - x

Bsp.:

$$H_2 + I_2 \longrightarrow 2 HI$$

$$H_2 + I_2 \longrightarrow 2 HI$$
  
 $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ 

Sonderfall: Reaktion pseudo erster Ordnung

Bsp: Rohrzuckerinversion

 $\overline{\text{Rohrzucker}} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fructose} + \text{Glucose}$ 

Geschwindigkeitsgesetz:

$$\frac{d[RZ]}{dt} = -k[RZ][H_2O]$$

Da H<sub>2</sub>O al Lösungsmittel im großen Überschuss vorliegt, ist dessen Konzentration zeitlich nahezu konstant und kann in die Geschwindigkeitskonstante mit einbezogen werden

$$\Rightarrow \frac{d[RZ]}{dt} = -k'[RZ]$$

## Experimentelle Untersuchungsmethoden Prinzipielle Voraussetzungen

- 0. Messung einer Größe  $\lambda_i$  die direkt mit der Konzentration [i] einer bestimmten Reaktionskomponente i korreliert.
- 1. Zeitskala der Messung muss kurz ein im Vergleich zur Reaktionsgeschwindigkeit

Faustregel:  $t_{Mess} < t_{\frac{1}{2}}$ 

2. Beginn der Reaktion muss klar definiert sein

## 3.4.1 Unterscheidung in zwei grundlegende Messmethoden

a) Diskontinuierliche Methode (ex-gita)

Probe wird aus laufender Reaktion entnommen und shließend analysiert

Vorteil: direkte Konzentrationsbestimmung

Nachteil: Reaktion schreitet zwischen Probennahme und Analyse weiter fort  $\rightarrow$  Methode ist nur für langsame Reaktionen geeignet.

Möglichkeiten um den Reaktionsfortschritt zu hemmen:

- Absenken der Temperatur ("Einfrieren")
- Beseitigung eines Reaktionspartners durch chem. Reaktion bzw. Inhibitor.
- Starkes verdünnen (Quenchen)

Bsp.:

Chemische Methoden:

Gravimetrie

Titrimetrie

Instrumentelle Methoden:

Massenspektrometrie

Gaschromatographie

b)Kontinuierliche Methode (in-situ / in-operando)

Konzentration wird unmittelbar am laufenden Reaktionssystem gemessen.

Vorteil:

• Keine Probenentnahme - auch schnellere Reaktionen können untersucht werden

#### Nachteil:

- indirekte Konzentrationsbestimmung
- Nebenprodukte können stören
- $\hookrightarrow$  Abhilfe durch Kombination mehrerer

Bsp:

Klassische Methoden: Druckmessung, Volumenmessung, Polarimatrie, Refraktometrie, Kaloremetrie, Leitfähigkeit Spektroskopische Methoden: IR/Raman-Spektroskopie, MMR-Spektroskopie, . . .

Praktisches Vorgehen für den Fall, dass die Konzentration nicht unmittelbar aus der gemessenen Größe  $\lambda$  extrahiert werden kann, am Beispiel:

 $A^+B \longrightarrow C^+D$  SIEHE FOLIE

### Initierung der Reaktion durch:

- a) Durchmischung → Strömungsmethode Stopped-Flow-Methode (nur für vergleichsweise langsame Reaktionen geeignet)
- b) Relaxationsmethode  $\rightarrow$  Temperatur- oder Drucksprung
- c) Photolyse  $\rightarrow$  Blitzlichtphotolyse, Laser-Puls
- d) Puls-Radiolyse

Details siehe Folie

## 3.5 Bestimmung der Reaktionsordnung

Kenntnis der Reaktionsordnung ermögicht Rückschlüsse auf den Reaktionsmechanismus

#### 3.5.1 Integrationsmethode

Gemessene Reaktandenkonzentration wird in geeigeneter Weise  $([A], \ln[A], [A]^{-1})$  gemäß der integrierten Geschwindigkeitsgesetze über die Zeit t aufgetragen.

0.Ordnung: [A] = [A(t=0)] - kt1.Ordnung:  $\ln \frac{[A]}{[(t=0)]} = -kt$ 2. Ordnung:  $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A(t=0)]+kt}$ 

#### 3.5.2 Halbwertszeitmethode

Messung der Halbwertszeit bei Variation der Anfangskonzentration [A(t=0)]

 $\Rightarrow t_{\frac{1}{2}}$  verändert sich proportional zu [A(t=0)]

 $\hookrightarrow$  Reaktion 0. Ordnung  $\left(t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A(t=0)]}{2k}\right)$ 

 $t_{\frac{1}{2}}$  ist unabhängig von [A(t=0)]

 $\hookrightarrow$  Reaktion 1. Ordnung  $(t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k})$ 

 $t_{\frac{1}{2}}$  verhält sich umgekehrt proportional zu [A(t=0)]

 $\stackrel{\circ}{\hookrightarrow}$  Reaktion 2. ORdnung  $(t_{\frac{1}{2}}=\frac{1}{k[A(t=0)]})$  allgemein: für eine Reaktion n-ter Ordnung:

$$t_{\frac{1}{2}} [A(t=0)^{-(n-1)}]$$

### 3.5.3 Isolationsmethode

Für Reaktionen mit mehreren Reaktanden, Beispiel:

$$A^+B \longrightarrow C^+D$$

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}$$

 $\rightarrow$  [B] wird in großem Überschuss zugegeben, sodass sich dessen Konzentration während der Reaktion (zumindest zu Beginn) quasi nicht ändert.

Geschwindigkeitsgesetz vereinfacht sich zu:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k'[A]^{\alpha}$$

(vgl. Reaktion pseudo-erster Ordnung)

 $\rightarrow$  Bestimmung der Partialordnung  $\alpha$  mit der Integrations- oder der Halbwertszeitmethode.

Anschließend das gleiche für [B] zur Bestimmung von  $\beta$ .

#### Methode der Anfangsgeschwindigkeit

Reaktionsgeschwidigkeit wird nur zu Beginn der Reaktion gemessen wenn noch kaum Reaktand verbraucht wurde. Beispielreaktion:

$$A^+B \longrightarrow C^+D, r = -k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}$$

[A(t=0)] wird variiert, Veränderung von B wird vernachlässgt

 $\hookrightarrow \frac{d[A]}{t} = -k * [A]^{\alpha}$ 

$$\log \frac{d[A]}{dt} = -\log k' - a\log[A]$$